

PORTABLE

# Onderhoud

**Martijn** - Bijgewerkt op 28 mei 2026[Beamer](#)[Handleiding](#)[Onderhoud](#)[Portable](#)[Portable XL](#)[Schoonmaken](#)[Stof](#)[Updates](#)

Om langdurig plezier te hebben van de Portable X-Wall, is goed onderhoud belangrijk.

Gelukkig is dit in de praktijk eenvoudig.

In dit hoofdstuk lees je wat je zelf kunt doen om het systeem schoon en actueel te houden en wanneer je juist beter contact opneemt met onze technische dienst.

## 3.1 Schoonmaak en verzorging

### Muur en vloer vrijhouden

Zorg dat er tijdens het spelen geen obstakels of voorwerpen tussen de beamer en de muur staan. Dit kan ervoor zorgen dat bewegingen niet meer goed worden gedetecteerd.

### Check de omgeving regelmatig

Houd het gebied rond de beamer en camera stofvrij.

Vermijd water, condens of andere vormen van vocht.

Verder kun je eens in de paar maanden de portable case en sensor stofvrij maken.

### Het filter van de beamer schoonmaken

De beamer in de portable is voorzien van een stoffilter.

Probeer deze eens in de paar maanden schoon te maken.

Bij de Portable XL is dit niet van toepassing.

Je kunt bij het stoffilter komen door de klep aan de voorkant open te doen, het schuifje boven het rooster naar

rechts te schuiven en tegelijkertijd het rooster naar je toe te trekken





## 3.2 Technische zorg en wat je vooral niet zelf moet doen

---

### **Verplaats nooit zelf de beamer of camera**

Deze onderdelen zijn tijdens de installatie nauwkeurig afgesteld (gekalibreerd).

Verplaatsen of draaien kan ervoor zorgen dat de X-Wall niet meer goed werkt.

Neem bij problemen altijd contact op met onze supportafdeling.

### **Open de beamercase niet zomaar zelf**

Alle bekabeling en hardware zijn professioneel aangesloten.

Zelf sleutelen kan leiden tot schade en het vervallen van de garantie.

### **Updaten van de software**

Alle updates van de interface worden automatisch uitgevoerd bij het opstarten van de X-Wall, hier hoef je dus zelf niks voor te doen.

---

Interactive X-Wall