

STORINGEN

De beamer geeft "Geen" signaal / "No signal"

Martijn - Bijgewerkt op 28 mei 2026

Beamer

Geen beeld

Geen signaal

HDMI

Interactive X-Wall

No signal

Portable

Portable XL

Projectie

Storing

Werkt niet

Wanneer de beamer wel aan staat maar je bovenin de tekst "Geen signaal" of "No signal" ziet, kan dit komen doordat de beamer op het verkeerde input signaal zit.

Deze is gelukkig makkelijk te veranderen via de afstandsbediening.

Stap 1.


Pak de afstandsbediening van de beamer. Vaak is deze van BenQ of Epson.

Stap 2.

Druk op de "Source" - knop (de positie kan verschillen per afstandsbediening)



Source Search



HDMI

Computer

USB

LAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Num

Auto
0/All

ID

Menu

Esc






User

Default




Color Mode

E-Zoom

Volume



Aspect



A/V Mute

Split

Freeze



Home

EPSON

Projector

Stap 3.

In het menu wat naar voren komt zie je alle verschillende inputkanalen van de beamer.

Navigeer met de pijltjes op de afstandsbediening naar "HDMI 1" en druk op "OK" of "↵" afhankelijk van je afstandsbediening.

Als je beamer op het verkeerde input kanaal zat, zie je nu de X-Wall in het beeld verschijnen.

Interactive X-Wall