

VASTE INSTALLATIE

Beamer gaat niet aan

Martijn - Bijgewerkt op 28 mei 2026

Beamer

Geen beeld

Geen signaal

HDMI

Interactive X-Wall

No signal

Opstarten

Projectie

Projector

Storing

Werkt niet

Zwart scherm

Heb je de X-Wall aangezet maar krijg je geen beeld?

Dit kan een aantal verschillende oorzaken hebben.

Het is handig om onderstaande stappen langs te lopen om het probleem te kunnen achterhalen.

Stap 1.

Controleer of de computer wel aan staat.

Dit kun je het makkelijkste controleren door voor de muur te gaan staan en omhoog te kijken naar de installatie aan het plafond.

Naast de beamer hangt de camera, controleer of je hier een rood lampje ziet branden.



Zie je een rood lampje branden?

Ga door naar stap 2

Zie je geen rood lampje branden?

Dat betekent er geen stroom komt naar de box.

Maken jullie gebruik van een klik-aan-klik-uit systeem? Dan kun je proberen om met een ladder naar boven te gaan en de klik-aan-klik-uit stekker er tussenuit te halen en de box direct op het stroomnet aan te sluiten om te controleren of het systeem dan wel aan gaat.

Stap 2.

Het kan zijn dat de beamer uitgezet is.

Probeer de beamer apart aan te zetten via de afstandsbediening door op de "ON" knop te drukken, deze kan verschillen afhankelijk van de beamer.



Interactive X-Wall