

STORINGEN

X-Wall start niet automatisch op

Martijn - Bijgewerkt op 28 mei 2026

[Interactive X-Wall](#)[Laden](#)[Loading](#)[Opstarten](#)[Portable](#)[Portable XL](#)[Storing](#)[Werkt niet](#)

Start de X-Wall software niet automatisch op, ook niet na enkele minuten?

Neem dan contact op met onze support, zodat zij dit kunnen oplossen.