

STORINGEN

Spellenlijst toont nieuwe spellen niet

Martijn - Bijgewerkt op 28 mei 2026


[Admin](#)[Games](#)[Hub](#)[Interactive X-Wall](#)[Laden](#)[Nieuwe spellen](#)[Portable](#)[Portable XL](#)[Spellen](#)[Spellen ontbreken](#)[Spellen toevoegen](#)[Spellenlijst](#)[Storing](#)[Werkt niet](#)

Heb je in de X-Wall Hub nieuwe spellen toegevoegd maar zie je deze niet in de spellenlijst?

Wat je vaak kunt proberen is de spellenlijst in de X-Wall Hub opnieuw op te slaan en de X-Wall software opnieuw op te starten.


Stap 1.

Ga naar de X-Wall Hub op <https://admin.interactivexwall.nl/> en log in met je account.



Stap 2.

Klik in het dashboard op de "Games" knop van jou locatie.



Stap 3.

De lijst met geselecteerde games opent. Controleer deze en druk daarna op "Wijzigingen opslaan"


The screenshot shows a window titled "Assign games" with a search bar and a "Default Games" button. Below the search bar are radio buttons for "Education", "Fun", and "Sport", and a "Show active games only" toggle. The main area contains a grid of game cards, each with a colorful icon, a title, and a toggle switch. The games listed include: Denios Spill Pallet game, De Beweeg Quiz, AI Quiz, Word Match, Safari Spelling English, Banana Bash, Woorden verbinden (taal actief), Woord Safari, Woorden verbinden, Vier op een rij, Master Chef, Tennis Darts, Alien Shootout, Planet Rhythm, Big Bang Blast, Trivia Tijdmachine, Houthakker, Timon de sportinstructeur, Darts, and Total X-Wall. A red arrow points to the "Save changes" button at the bottom right of the window.

Stap 4.

Ga terug naar de X-Wall.


Gebruik het toetsenbord van de computer, druk tegelijkertijd op de Windows toets (⊞) en "D" om uit de X-Wall software te gaan en op het Windows bureaublad terecht te komen.

Ga met de muis onderin de taakbalk over het X-Wall icoontje en druk op de rechtermuisknop, in het menu wat opent klik op "close all windows".



Stap 5.

Dubbelklik op het X-Wall icoontje op het bureaublad om de software opnieuw op te starten.



Stap 6.

Controleer wanneer de X-Wall opgestart is of je alle spellen nu wel in beeld ziet.

Zie je nog steeds de nieuwe spellen niet? Neem contact op met onze support.
