

PORTABLE

# Beamer gaat niet aan

Martijn - Bijgewerkt op 28 mei 2026

Beamer

Geen beeld

Geen signaal

HDMI

No signal

Opstarten

Portable

Portable XL

Projectie

Projector

Storing

Werkt niet

Zwart scherm

Heb je de X-Wall aangezet maar krijg je geen beeld?

Dit kan een aantal verschillende oorzaken hebben.

Het is handig om onderstaande stappen langs te lopen om het probleem te kunnen achterhalen.

## Stap 1.

Haal de stroomstekker uit het stopcontact, wacht 10 seconden en stop de stekker opnieuw in het stopcontact.

## Stap 2.

Het kan zijn dat de beamer uitgezet is.

Probeer de beamer apart aan te zetten via de afstandsbediening door op de "ON" knop te drukken, deze kan verschillen afhankelijk van de beamer.



## Stap 3.

---

Controleer of de computer wel aan staat.

Open de klep aan de voorkant en maak de plaat onder het toetsenbord los om bij de computer te komen (6 schroeven).





Aan de voorkant van de computer zal de power-knop blauw moeten oplichten.



Brand er gaan blauw lampje?

Probeer dan de computer handmatig aan te zetten door op de power-knop te drukken.