

VASTE INSTALLATIE

Projectie valt over de muur heen

Martijn - Bijgewerkt op 28 mei 2026

[Beamer](#)[Beeld te groot](#)[Beeld verkleinen](#)[Interactive X-Wall](#)[Projectie](#)[Storing](#)

Is de projectie te groot voor de muur waardoor niet alles in beeld komt?

Via de instellingen van de beamer kun de grootte van de projectie eenvoudig verkleinen zodat deze wel volledig op de muur staat.

Stap 1.

Pak de afstandsbediening van de beamer en druk op de "Menu" knop.



Stap 2.

Gebruik de pijltjes op de afstandsbediening om naar "Digital Shrink" in het menu te gaan en druk op "OK".

X-WALL

PUZZEL

AIR HOCKEY

COOKIE GAME



DISPLAY

- Wall Color Off
- Aspect Ratio 16 : 9
- 2D Keystone
- Corner Fit
- Position
- Phase 0
- H. Size 0
- Digital Zoom
- Digital Shrink
- 3D
- Teaching Template

BRAINT

BACK MOLE

X-V MEMORY

CRUSH

FRUIT SLICE

HDMI-2/ MHL

MENU Exit



FUN

Stap 3.

Onderin het beeld zie je nu een klein balkje die de waarde van de verkleining laat zien. Gebruik de het pijltje naar links op de afstandsbediening om het beeld te verkleinen totdat de projectie volledig op de muur te zien is.

