

VASTE INSTALLATIE

Onderhoud

Martijn - Bijgewerkt op 28 mei 2026[Beamer](#)[Handleiding](#)[Interactive X-Wall](#)[Onderhoud](#)[Schoonmaken](#)[Stof](#)[Updates](#)

Om langdurig plezier te hebben van de X-Wall, is goed onderhoud belangrijk.

Gelukkig is dit in de praktijk eenvoudig.

In dit hoofdstuk lees je wat je zelf kunt doen om het systeem schoon en actueel te houden en wanneer je juist beter contact opneemt met onze technische dienst.

1. Schoonmaak en verzorging

Muur en vloer vrijhouden

Zorg dat er tijdens het spelen geen obstakels of voorwerpen tussen de beamer en de muur staan. Dit kan ervoor zorgen dat bewegingen niet meer goed worden gedetecteerd.

Controleer de omgeving regelmatig

Houd het gebied rond de beamer en camera stofvrij.

Vermijd water, condens of andere vormen van vocht.

Verder kun je eens in de paar maanden de beamer case en sensor stofvrij maken.

Schoonmaken van de beamer

Na verloop van tijd kan vuil en stof zich verzamelen op de lens van de beamer, waardoor je een vlekkelig beeld krijgt.

Bekijk onderstaande video voor het juist schoonmaken van de beamer lens.

Video: <https://www.youtube-nocookie.com/embed/xt6Eyi5K0d4>

2. Technische zorg en wat je vooral niet zelf moet doen

Verplaats nooit zelf de beamer of camera

Deze onderdelen zijn tijdens de installatie nauwkeurig afgesteld (gekalibreerd).

Verplaatsen of draaien kan ervoor zorgen dat de X-Wall niet meer goed werkt.

Neem bij problemen altijd contact op met onze supportafdeling.

Open de beamercase niet zomaar zelf

Alle bekabeling en hardware zijn professioneel aangesloten.

Zelf sleutelen kan leiden tot schade en het vervallen van de garantie.

Updaten van de software

Alle updates van de interface worden automatisch uitgevoerd bij het opstarten van de X-Wall, hier hoef je dus zelf niks voor te doen.