

PORTABLE

# Hoe gebruik je de X-Wall

Martijn - Bijgewerkt op 28 mei 2026

[Gebruiken](#)[Handleiding](#)[Installatie](#)[Opstarten](#)[Portable](#)[Portable XL](#)[Spellen](#)[Spellenlijst](#)[Uitleg](#)[Werking](#)

Gefeliciteerd! De X-Wall is geïnstalleerd en klaar voor gebruik. In dit hoofdstuk leggen we stap voor stap uit hoe je de X-Wall opstart, welke instellingen je kunt aanpassen en hoe je gemakkelijk kunt starten met spelen.

## 1. Opstarten van de X-Wall

**Video:** <https://www.youtube-nocookie.com/embed/EbaQeOWpniM>

Alles wat je nodig hebt zit verwerkt in de X-Wall Portable. De X-Wall box waar de beamer, 3d camera en de computer in zitten verwerkt en de X-Wall sensor. Meestal is alles al aangesloten en hoef je alleen onderstaande stappen te volgen:

1. Plaats de beamer tegen de muur aan waar je de projectiewand wilt hebben. Let goed op dat dit een ruimte is waar geen zonlicht is.



2. Schuif de hendel naar binnen



3. Haal de stroomkabel uit de X-Wall box



4. Ga naar de rechter zijkant zodat je vervolgens de stroomkabel kunt aansluiten. Steek de stekker in het stroompunt en draai deze een kwartslag naar rechts.




5. Zet de X-Wall box strak tegen de muur aan
6. Wacht totdat alles is opgestart en je weer kan beginnen!



## 2. Navigeren op de X-Wall

De X-Wall wordt standaard bestuurd door middel van touch. Bij problemen kan het draadloze toetsenbord of de afstandsbediening gebruikt worden, hiermee kun je bijvoorbeeld het bureaublad betreden of het geluid aanpassen.

Zo gebruik je de interface:



- **Categorieën:** Elk spel is ingedeeld in een van de 3 categorieën: Educatie, Fun of Sport. Door onderaan het scherm op een van de 3 categorieën te klikken kun je navigeren door alle spellen. Als er meer dan 15 spellen van een categorie aanstaan, kun door middel van de pijltjes bladeren door alle spellen van de categorie.
- **Tijdens de spellen:** Bij het opstarten van een spel, kom je bij de meeste spellen eerst in een instellingsscherm. Als je de juiste instellingen hebt aangeklikt, kun je het spel starten. Als het spel is afgelopen heb je de keuze om door te spelen of om terug te gaan naar het beginscherm om een ander spel te kiezen.
- **Spel afsluiten:** Je kunt ten alle tijden gedurende het spel nog terug naar het beginscherm gaan. In het instellingsscherm doe je dit door rechtsonder te klikken op de knop "Terug naar beginscherm". Tijdens het spel kun je dit doen door 5 seconden links bovenin het scherm vast te houden, door een ingebouwde interactie kom je dan weer terug op het beginscherm.

Mochten er problemen zijn, kun je ook met het bijbehorende draadloze toetsenbord een aantal problemen oplossen. Een aantal handige sneltoetsen zijn:

**Windows (⊞) + D:** Met deze sneltoets kom je terug op het bureaublad. Gebruik deze alleen als de gehele interface niet werkt.